

### Handbuch V2000/V4.24



System Engineering GmbH Businesspark Monrepos D-71634 Ludwigsburg Telephone +49-7141-2266-0 Telefax +49-71412266-7 Internet www.dialog4.com

### Inhaltsverzeichnis

Zertifizierung / Kennzeichnung	6
Inbetriebnahme	
Einleitung	7
Frontseite	
Grafisches Display-Modul/Tastatur	8/9
Rechte Seitenwand	
Audio-Schnittstellen	
Audio-Eingang, symmetrisch	
Audio-Ausgang, symmetrisch	
Kopfhörerausgang, Stereo	10
Linke Seitenwand	
Daten-Schnittstellen	
PCMCIA SLOT Type III	
Serielle, synchrone Schnittstelle	
(X.21 INTERFACE)	11
(	
Serielle, asynchrone Schnittstelle	
(RS232 REMOTE CONTROL)	
``````````````````````````````````````	
Standardisierte Steckverbindung	
zum ISDN-Netz	12
Stromversorgung	
MAINY-Netzteil mit Euro-Stecker	
Akku-Schacht	13
Noir Mour	
Pogord-Moduc	
Pro Rocord Moduc	14
	14
Frklärung der Display-Symbole	
im Dro Rogard Modua	
IIII Pie-Record-Modus	
Funktionen der Drehaeber-Tasten	15
	10
Funktion CONFIG	
Funktion INPUT	
Start der Aufnahme	16
	10
Speichern der Aufnahmen	
Sortieren der Aufnahmen	17
	_

Pla	y-Modus	
	Erklärung der Display-Symbole	
	Funktionen der Drehgeber-Tasten	18/19
Edi	tier-Modus	
	Erklärung der Display-Symbole	20
	Funktionen der Drehgeber-Tasten INDEX-Marken	21
	Cut Out	22
	Cut In	23
Pla	ylist Editor	04/05
	Anderung der Reihenfolge	24/25
Sen	d- und Live-Modus	
501	Verbindungsaufbau	26/27
	Verbindungsabbau	
	Erklärung der Display-Symbole	28
	Funktionen der Drehaeber-Tasten	
	Einstellungen bei ISDN-Übertragun	.g 29
	X.21-Betrieb	
	CODEC LOOP	
	Statusmeldungen	30
Tele	efon	31
Svs	tem-Konfiguration	
5,5	Werkseitige Einstellungen der	
	System-Konfiguration	32
Коі	nfiguration	
Enc	oder	
	Algorithmus	33
	Bitrate	
	Samplingrate	34
	Audio Mode	35

### Inhaltsverzeichnis

Audio Input Änderung der I/O-Pegelung	36
MIC Gain	
Low Cut	
Monoswitch	37
File Format	
Time/Date	38/39
LED Backlight	39
ISDN Configuration	
Dialing	
Dialing Attempts	
Dialing Delay	
Redialing Attempts	40
Incoming Calls	
Accept Configuration	
ISDN Sync	41
Accept Telephone Calls	
Accept MPEG Calls	
Test Called Number	42
ISDN Setup	
Local Numbers	43
ISDN Protocol	
Reset Configuration	44
tus	
Status	
Software-Versionen	
Software-Update	45
lities	
View Directory	
Rename File	
Delete File	46
Delete Disk	
Format Disk	47

Edit Telephone Directory	
Audio Data Encoder	
ISDN Numbers	48
ISDN SYNC	
Short Name	
Erklärung der Display-Symbole	49
Delete Telephone Directory	
Löschen einzelner ISDN-Nummern	50
ISDN-Fehlermeldungen	51/53
Die Codec Technologie	54
Technische Daten	55
Lieferumfang	
Zubehör-Optionen	
Garantie	
MusicTAXI/CTAXI Test-Nummer	

Wartung und Hotline

5

56

### Zertifizierung / Kennzeichnung











Die Zertifizierungsstelle der TÜV Management Service GmbH bescheinigt, dass das Unternehmen **DiALOC4** System Engineering GmbH in Ludwigsburg für den Geltungsbereich Forschung & Entwicklung von MPEG-basierenden Hard- und Softwareprodukten für professionelle und konsumerorientierte Anwendungen, Produktionsmanagement, Verkauf und Service, ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat und anwendet. Durch ein Audit, Bericht-Nr. QM-F-98/ 1461, wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der DIN EN ISO 9001:1994 erfüllt sind.

Das CTAXI entspricht dem Aufbau der Schutzklasse 1 (EN 60950/ VDE 0805/IEC 950). Es ist nach den elektrotechnischen Regeln gefertigt und entspricht den Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschrift: "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" (VBG4, §5 Abs.4).

Eine Konformitätserklärung belegt, dass das CTAXI den EG-Richtlinien: EMV 89/336/EWG sowie der "Niederspannungsrichtlinie" 73/ 23/EWG mit der Anwendung harmonisierter Normen entspricht.

Das CTAXI entspricht den EMV-Vorschriften, den Normen DIN EN 55103-1 (Juni 97)- Störaussendung, Umgebung El und DIN EN 55103-2 (Juni 97)- Störfestigkeit, Umgebung E5.

Bei den Forderungen nach der Störfestigkeit kann für die Qualität und die Beeinträchtigung der Schärfegrad 4 der 5-stufigen Bewertungsskala nach ITU/R-Empfehlung 500-4 angewendet werden.

Das CTAXI ist ein Telekommunikationsendgerät und besitzt mit der Kennzeichnung des ISDN-Moduls "CE 168 X" eine EG Zulassung, sowie eine nationale Zulassung für EURO-ISDN: A120371F.

#### Hinweis zu EMV-Maßnahmen

Entsprechend den Forderungen des EMV-Gesetzes, der Elektromagnetischen Verträglichkeit, ist es erforderlich, dass bei der Verwendung/Konfektionierung der Anschlusskabel die folgenden Maßnahmen zu beachten sind:

- Für alle Anschlüsse sind geschirmte Kabel zu verwenden (bei den Audio-Kabeln hat sich das bekannte Kabel EMT 2111 bewährt).
- Die Schirme sind an die GND-Anschlüsse und zusätzlich direkt an die Stecker-Gehäuse mit anzulöten.
- Für die dreipoligen Audio-Stecker/Buchsen (XLR-Typ) sind die entsprechenden Gegenstecker/Buchsen der Firma NEUTRIK zu verwenden.
- Die Anschlüsse von Pin 4 (Gehäuse), sind mit Pin 1 (Ground), Schirm zu verbinden.

### Inbetriebnahme Einleitung

**Beschreibung** Das CTAXI ist ein tragbares Aufzeichnungsgerät, robust, ohne bewegliche Teile für die mobile Ton-Aufzeichnung. Ersatz für Tonbandgeräte oder Kassetten-/DAT-Recorder. Die eingebaute Editierfunktion ermöglicht einfache Schnitte unter Verwendung einer Hüllkurvendarstellung. Ausgewählte Titel können über ISDN an Echtzeit-Codecs überspielt werden.

> Eine Besonderheit des CTAXI ist die zusätzliche Möglichkeit der Live-Übertragung, da gleichzeitig ein Rückkanal zur Verfügung gestellt wird.

- **Umgebungsbedingungen** Zulässige Betriebstemperatur: -10 bis +45 Grad Celsius Luftfeuchtigkeit: 30-90 %
  - **ISDN-Verkabelung** Ein einwandfreies Funktionieren des CTAXI ist nur gewährleistet unter Verwendung eines RJ45-Kabels Typ CAT5.
    - ISDN-AnschlussEin einwandfreies Funktionieren des CTAXI ist nur gewährleistet an einem S<sub>0</sub>-Anschluss der Deutschen Telekom AG.<br/>Beim Betrieb des Gerätes an Nebenstellenanlagen müssen verschiedene Anpassungen vorgenommen werden. Siehe dazu Kapitel CONFIGURATION. Für verschiedene Nebenstellenanlagen ist eine Anpassung nicht möglich.
    - Zur Information Diese Bedienungsanleitung dient lediglich zur alleinigen Information zum Zwecke der Benutzung des Gerätes durch dessen Besitzer und seine beauftragten Mitarbeiter. Die in der Original-Dokumentation enthaltenen Informationen. Texte und Abbildungen stellen eine vertrauliche Information dar, deren Inhalt damit unveröffentlichtes geistiges Eigentum bleibt. Diese Bedienungsanleitung und deren Inhalt darf weder ganz noch zum Teil an Dritte weitergegeben oder in irgend einer Form kopiert, übersetzt oder vervielfältigt werden. Das Recht zur Gebrauchsmuster- und Patentanmeldung wird hiermit ausdrücklich vorbehalten. Im Falle der Verletzung oder Nichteinhaltung dieser Bestimmungen und dadurch entstehende eventuelle Prioritätsverluste nehmen wir Schadensersatzansprüche nach BGB, HGB sowie Wettbewerbsrecht und Patentgesetz in Anspruch.

Durch konstante Weiterentwicklung im Sinne der Produktverbesserung an Geräten der laufenden Serien und Änderungen bestimmter Industrieteile ist es unvermeidbar, dass manche Teile nicht voll kompatibel sind.

### Inbetriebnahme Frontseite / Grafisches Display-Modul / Tastaturbelegung

Grafisches Display-Modul

Multifunktions-Drehgeber-Tasten mit integriertem LCD Controller. Sichtfenster: 31 x 84 mm Pixel: 192 (horizontal) x 64 (vertikal)



Die den Tasten zugeordneten Funktionen werden im Display angezeigt: Play, Pause, Stop, Sort, Mark, Add, Remove, Cut, Save, Cancel, Cursor-Bewegung (LEFT/RIGHT, UP/DOWN).

Multifunktions-Drehgeber-Tasten mit den Möglichkeiten

- Drücken und
- Drehen.
- Anzeige und Einstellung der Eingangspegel Start/Ende-Marken Justierung und Positionierung im EDITIER-Modus
- 2 Cursor-Bewegung (wie UP/DOWN) Play, Pause, Enter Positionierung des Play-Cursors Anzeige und Einstellung der SEND/RETURN-Pegelung
- 3 Anzeige und Einstellung des Kopfhörerpegels

### Inbetriebnahme Frontseite / Tastaturbelegung

TEL	TIME <b>TEL</b> COPY	ändert die Sortierung der Titellängen-Anzeige. aktiviert den G.711 Algorithmus. kopiert/fügt eine Telefonnummer ein.
PLAY	← PLAY PGUP	bewegt den Cursor nach links. öffnet das DISK DIRECTORY zum Abspielen der Titel. bewegt den Cursor im Menü aufwärts.
	⇒ <b>SEND</b> PGDN	bewegt den Cursor nach rechts. startet die Übertragungsfunktion. bewegt den Cursor im Menü abwärts.
EDIT	<b>EDIT</b> DEL	startet die Editierfunktion. löscht die markierte Zahl oder den Buchstaben.
1.1	2	
	<b>○</b> → <b>○</b> +	Display-Kontrast Einstellung
14	A,B,C	Buchstaben- und Sonderzeicheneingabe.
7	0,1,29	Zahleneingabe von 0 9.
INDEX PLAY LIST EDITOR	INDEX PLAYLIST EDITOR	springt zum nächsten INDEX öffnet das Programm zur Erstellung von Playlisten.
*	*	steht für 'X' bei X.21-Verbindungen und für Eingabe der Subadresse bei ISDN-Nummern.
HANG UP CANCEL	HANG UP CANCEL	Verbindungsabbau. macht die durchgeführten Aktionen ungültig.
О 5НІГТ	SHIFT	Umschaltung der Multifunktionstasten im PLAYLIST
REC	REC	Aufnahme-Vorbereitung/-Start.
MET INDEX	SET INDEX	bietet während der Aufnahme die Möglichkeit INDEX-Mar- ken zu setzen.
This is a	ENTER	bestätigt die durchgeführten Aktionen und ausgewählten Monüpunkto
STOPEXIT	STOP/EXIT	stoppt eine Aufnahme/Wiedergabe oder einen Versand. Verlassen eines Menüpunktes.

9

### Inbetriebnahme **Rechte Seitenwand / Audio-Schnittstellen**



Audio-Eingang, symmetrisch

LINE-Input: +12,0 dBu voreingestellt. Einstellungsbereich: -4 bis +18 dBu Eingangsimpedanz: ≥10 kOhm MIC-Input: -32,0 dBu voreingestellt. Bei MIC Gain

NOTICE: INPUT LEVEL ADJUSTMENT VIA MENU	TA ADJUSTMENT VIA MENU     zugeschaltet: -52 dBu.       IC/LINE INPUT     Hinweis: Verwenden Sie keine Mikrofone mit Phantomspeisung!			
STEREO MIC/LINE INPUT		Hinweis: V	erwenden Sie k	eine Mikrofone
PUSH PUSH		mit Phanto	mspeisung!	
and and	Eingangsimpeda	anz: <mark>≥</mark> 2 kOhn	1	
$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$	Steckverbinder:	XLR (fema	le)	
	Pin	1	2	3

LEFT

RIGHT	

eckverbinder:	XLR (fema	le)	
Pin	1	2	3
Belegung	GND	IN (+)	IN (-)

Audio-Ausgang, symmetrisch NOTICE: OUTPUT LEVEL ADJUSTMENT VIA MENU STEREO OUTPUT	LINE-Output: Einstellungsbere Ausgangsimpeda			
	Steckverbinder:	XLR (male	)	
	Pin	1	2	3
LEFT RIGHT	Belegung	GND	OUT (+)	OUT (-)

Kopfhörerausgang, Stereo

Steckverbinder: 6,3 mm-Stereo-Klinken-Buchse.



### Inbetriebnahme Linke Seitenwand / Daten-Schnittstellen



#### PCMCIA SLOT TYPE III

ausgelegt für ATA-FlashCards (SanDisk) Typ: 16, 32, 48, 64 und 85 MB.

### Serielle, synchrone Schnittstelle



zur Übertragung der kodierten Audiodaten an ein externes Datenübertragungsendgerät, z.B. Terminaladapter oder Satelliten-MODEM.

Übertragungsrate: 32 kBit/s bis 128 kBit/s Steckverbinder: 15pol Sub-D Buchse

Pin	1	2	3	4	5
Belegung	NC	Тx	CTR	Rx	IND
		(a)	(a)	(a)	(a)
Funktion*		0	0	I	I

Pin	6	7	8	9	10
Belegung	CLK	NC	GND	Тх	CTR
	(a)			(b)	(b)
Funktion*	I			0	0

Pin	11	12	13	14	15
Belegung	Rx	IND	CLK	NC	NC
	(b)	(b)	(b)		
Funktion*	I	Ι	Ι		

\* bezogen auf das CTAXI

CTAXI

AXI **O**=1

**O**=Ausgang **I**=Eingang

### Inbetriebnahme Linke Seitenwand / Daten-Schnittstellen





### Inbetriebnahme Stromversorgung

#### Stromversorgungs-Anschluss



Pin	Innen	Außen
Belegung	+	-

Das CTAXI wird mit einem externen MAINY Netzteil N1EFS, Typ 003 90291 betrieben. Steckverbinder: 2pol. Buchse

Netzschalter



Status	Stromversorgung	Eingesteckt	LED leuchtet
ON OFF	MAINY-Netzteil Akku MAINY-Netzteil Akku (voll geladen)	Ja Ja/Nein Ja Ja/Nein	GRÜN
OFF/ CHARGE	MAINY-Netzteil Akku (wird aufgeladen)	Ja Ja	ORANGE
ON/OFF	MAINY-Netzteil Akku	Nein Ja	NICHT

MAINY-Netzteil NIEFS mit Euro-Stecker (im Lieferumfang erhalten)

Eingangsspannung: 230V Leistungsbereich: 12 VA Ausgangsspannung: 12V Frequenz: 45 - 65 Hz

Spannung: 12 V DC, 1A

Schutzklasse: II Schutzart: IP 54 Kurzschlußfest: unbegrenzt

**Akku-Schacht** In den Akku-Schacht passen bis zu 2 Li-Ion-Akkus, die durch einen Bügel zusätzlich gehalten werden. Achten Sie bitte auf den richtigen Einsatz der Akkus in den Führungsschienen.

Verwenden Sie Akku-Packs Typ BP-915 von Canon oder baugleiche Akkus.

**Achtung!** Setzen Sie die Akkus keiner höhern Temperatur als +60 °C aus. Beachten Sie vor Inbetriebnahme die Angaben in der Anleitung des Akku-Packs.



Die Betriebsdauer liegt im gemischten Betrieb mit zwei voll geladenen Akkus bei ca. 1,5 Stunden.

Das CTAXI verfügt über eine eingebaute Ladeschaltung (siehe Erklärung über Netzschalterstellung), so dass kein externes Ladegerät erforderlich ist.

### Main Menu Record-Modus

**Hauptmenü** Nach dem Einschalten des Geräts und einer kurzen Initialisierungssequenz erscheint auf dem Display das Hauptmenü des CTAXI. Die werkseitigen Einstellungen der System-Konfiguration entnehmen Sie bitte der Seite 32. Änderungen können Sie im Menüpunkt CONFIGURATION (siehe Seite 33) vornehmen. Eine Rückkehr zur Grundkonfiguration ist immer möglich durch Verwenden der RESET CONFIG-Funktion (siehe Seite 44).





Durch Drücken den F3/F4-Tasten bewegen Sie den Cursor zum Menüpunkt **RECORD** und bestätigen Sie mit der ENTER-Taste. Das Gleiche erreichen Sie durch das Betätigen der mittleren Drehgeber-Taste: Links-/Rechtsdrehen entspricht UP/ DOWN, Drücken entspricht der ENTER-Funktion.

**Record-Modus** In diesem Betriebmodus wird das CTAXI als Aufnahmegerät verwendet.



Zusätzlich können während der Aufnahme INDEX-Marken gesetzt werden zum leichten Auffinden von bestimmten Positionen innerhalb eines Files beim Abspielen sowie bei der späteren Weiterbearbeitung. Weitere Angaben zu INDEX-Marken finden Sie im Editier-Modus (s. S. 21)

Hinweis	Achten Sie bitte Mitte). Sollte im	e auf die Meldung ‼ NO Display anstatt des Onl	CARD ‼ (oben ine-Menüs für				
	Record (auch) diese Meldung erscheinen:						
	ERROR						
		NO PCMCIA CARD FOUND					
	so überprüfen S Laufwerk einges (der Funktion C	ie, ob die PCMCIA PC- steckt ist und drücken Si ANCEL zugeordnet).	Card richtig im e die F1-Taste				

#### Pre-Record-Modus

Beim Drücken der ENTER-Taste bzw. der REC-Taste geht das CTAXI in den Pre-Record Modus.



Die LED (rote REC-Taste) blinkt. Die (im Menüpunkt CONFI-GURATION – ab Seite 33) eingestellten Audio-Parameter werden im Display angezeigt. Drücken Sie die F2/F4-Taste wenn Sie Änderungen vornehmen wollen.

Weitere Einstellungen erreichen Sie über die Multifunktions-Drehgeber-Tasten.

Erklärung der Display-Symbole im PRE-Record Modus

REC TIME: 0:00:000 '	
-50 -40 -30 -20 -10 0	dB
	MIC
R	LINE
<ul> <li>The engineer being providence p</li></ul>	
AUDIO: L2 128 48.0 JSTEREO _ HEADPHONE _	dB
FILENAME: 12605834	3.34
INPUT CONFIG	

**REC TIME** zeigt die Aufnahme-Zeit an.

**REM TIME**(über die TIME-Taste anwählbar) zeigt die auf der Flash-(Remaining Time)Card noch verfügbare Aufnahme-Zeit an.

L Audio-Eingangs-Pegel für den linken (L) bzw. rechten (R)R Kanal.

Balken-Cursor zur Anzeige des Füllgrades der FlashCard.

**MIC** Anzeige der aktuell eingestellten Audio-Eingänge. Veränder-**LINE** bar über die F2-Taste (INPUT).

- **AUDIO** Anzeige der aktuell eingestellten Audio-Parameter. Veränderbar über die F4-Taste (CONFIG).
- **FILENAME** 8stelliger vorgegebener Titel. Veränderbar beim Speichern der Aufnahme.
- **HEADPHONE** Kopfhörer-Lautstärke. Veränderbar über die dritte Drehgeber-Taste (3).

#### INPUTGAIN

	Ι	NPU	JT	Gŕ	ΥÌ	N		Ċ	ΙB	
÷		1		5	/		1		5	4

Eingangspegel-Einstellung. Anzeige und Einstellungen über die erste Drehgeber-Taste (1). Weitere Informationen über die Pegeleinstellungen finden Sie auf Seite 36 (Audio Input).

### **Record-Modus**

Funktionen der Drehgeber-Tasten					
1	Die Eingangsempfindlichkeit kann entsprechend der aufzu nehmenden Pegel, zur optimalen Aussteuerung, für die Kanä le Links und Rechts getrennt/global angepasst werden. Di Pegel lassen sich im Bereich von -50 dB bis +12 dB anpasse (0 dB ist der neutrale Wert).				
	Drücken: Festlegung, ob die Pegeleinstellungen für den linken, rechten oder beide Kanäle gemeinsam erfolgen sollen (Markierung durch Pfeile ▶/◀ ).				
	Drehen: Einstellung des gewünschten Pegels.				
Hinweis	Für die Eingänge ist je nach gewähltem Audio-Eingang LINE oder MIC eine getrennte Pegeleinstellung möglich.				
2	Hier ohne Funktion.				
3	Einstellung der Kopfhörerlautstärke. Drücken: Festlegung, ob die Pegeleinstellungen für den linken, rechten oder beide Kanäle gemeinsam erfolgen sollen (Markierung durch Pfeile ▶/◀) Drehen: Einstellung des gewünschten Pegels:. zwischen -25 und 0 dB.				
Funktion CONFIG	Veränderung der aktuellen Audioparameter (ab Seite 33).				
Funktion INPUT	Veränderung des aktuell ausgewählten Audio-Eingangs (siehe Seite 36).				
Start der Aufnahme	Drücken Sie die rote REC-Taste um mit der Aufnahme zu beginnen. Die LED leuchtet.				
SHIFT REC SET INDEX	Sie können Beiträge, die auf FlashCard gespeichert wer den, im Layer 2- oder Layer 3-Modus aufnehmen, in Schneideprogramm werden aber ausschließlich Layer 2 Files bearbeitet. Nur diese werden beim Aufruf des Schneide programmes angezeigt und können abgehört und bearbei tet werden. Selbstverständlich können Ihre Layer 2-Beiträ ge auch in weiteren professionellen Schneidesystemen be arbeitet werden (siehe auch Editier-Modus/Index-Marken ab Seite 21).				
	Beiträge, die zunächst auf Flashkarte aufgenommen, bear- beitet und dann per ISDN in Echtzeit übertragen werden, nehmen Sie mit einer Datenrate bis max. 128 kBit/s auf.				

Änderungen der Eingangspegelwerte und Kopfhörerlautstärke können auch jetzt über die Drehgeber-Tasten getätigt werden.

Drücken Sie die F3-Taste wenn die Aufnahme vorübergehend unterbrochen werden soll. Ist die PAUSE aktiv, so blinkt im Display der PAUSE-Schriftzug im Sekunden-Takt. Zur Fortsetzung der Aufnahme drücken Sie wieder die F3-Taste, zum Abspeichern der Aufnahme drücken Sie die F1-Taste.

#### Speichern der Aufnahmen

RENAME FILE		· •
ENTER NEW FILENAME		
MAMBONO <mark>5</mark>		
CANCEL	<<	<b>&gt;&gt;</b>

Zunächst wird der vorgeschlagene Name angezeigt. Dieser kann beliebig überschrieben werden (bis zu 8 Zeichen). Verwenden Sie dazu die 10er-Tastatur. Das aktive Feld ist durch den Cursor markiert. Mit den F3-/F4-Tasten wechseln Sie die Positionen des Cursors. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der ENTER-Taste. Dieser Titel wird gespeichert und im DISK DIRECTORY aufgenommen.

Falls Sie den Titel nicht speichern möchten, drücken Sie die Fl-Taste (CANCEL). Nach der Sicherheitsabfrage wird die aufgenommene Datei gelöscht!

Drücken Sie OK (F2-Taste) um zu bestätigen.

#### Sortieren der Aufnahmen

DISK DIRECTORY				L
XTITLE €	LENGTH	AUDIODATA	DD-MM-YY	HH:MM
AVEMARIA	12:43	L2 128 48 S	24-01-00	14:34
DJ/LADI	14:56	L2 128 48 S	29-09-99	04:21
HERZLEIN	5:03	L2 128 48 S	30-09-99	23:26
KLAUS+KL	8:15	L2 128 48 S	29-09-99	04:45
MAMBON05	6:44	L2 128 48 J	20-10-99	10:21
QUEEN	4:06	L2 128 48 S	03-01-00	17:01
TURBO_B	3:55	L2 128 48 S	03-01-00	19:33
VICKI	2:08	L2 128 48 S	07-01-00	23:08
SORT				$\nabla$

Diese Funktion ist über den PLAY-Modus und über den Menüpunkt UTILITIES / VIEW DIRECTORY erreichbar (s. S. 46). Sie können die Titel mit Hilfe der F1-Taste (SORT) organisieren. Ein Doppelpfeil zeigt Ihnen die gewünschte Sortierkategorie: nach Name alphabetisch oder nach Aufnahme-Datum, sowie ob auf- oder absteigend (🔅 oder 🔆). Die F3/F4-Tasten dienen zum Bewegen des Cursors. **PLAY-Modus** In diesem Betriebmodus wird das CTAXI als Wiedergabegerät benutzt. Klassische Funktionen wie PLAY, PAUSE, Vorspulen und Rücklauf werden unterstützt.



Die bisher gespeicherten Aufnahmen werden mit Titel, Länge, Audio-Parameter, Datum und Uhrzeit der Aufnahme im DISK DIRECTORY aufgelistet.

DISK DIRECTORY				
∛TITLE	LENGTH	AUDIODATA	DD-MM-YY	HH:MM
AVEMARIA	12:43	L2 128 48 S	24-01-00	14:34
DJ/LADI	14:56	L2 128 48 S	29-09-99	04:21
HERZLEIN	5:03	L2 128 48 S	30-09-99	23:26
KLAUS+KL	8:15	L2 128 48 S	29-09-99	04:45
MAMBON05	6:44	L2 128 48 J	20-10-99	10:21
QUEEN	4:06	L2 128 48 S	03-01-00	17:01
TURBO_B	3:55	L2 128 48 S	03-01-00	19:33
VICKI	2:08	L2 128 48 S	07-01-00	23:08
SORT		$\bigtriangleup$	_	$\bigtriangledown$

### Erklärung der Display-Symbole



**PLAY TIME** 00:00:00 (Wiedergabe nicht gestartet), ansonsten wird hier die abgespielte Länge im Sekundentakt angezeigt.



Die gleiche Anzeige-Funktion finden Sie beim darunter stehenden Balken-Cursor.

Mit der TIME-Taste können Sie im Standby-Modus die Gesamtlänge des Titels abfragen bzw. während der Wiedergabe zwischen bereits abgespielter und verbleibender Zeit (REM TIME) wechseln.

#### AUDIO, FILENAME, gleiche F HEADPHONE

gleiche Funktion wie im RECORD-Modus.

- **OPEN** F1-Taste: Rückkehr zum DISK DIRECTORY zur Auswahl eines anderen Titels.
- PLAY F3-Taste: beginnt die Wiedergabe.



- **PAUSE** F3-Taste: unterbricht die Wiedergabe. Ist die PAUSE aktiv, so blinkt der PAUSE-Schriftzug im Sekundentakt.
- **und** » F2/F4-Tasten. Rückwärts/Vorwärts. Mit diesen Tasten stellen Sie die Position der Wiedergabe (in 15-Sek.-Schritten) ein.



Mit der STOP/EXIT-Taste stoppen Sie die Wiedergabe und verlassen den Menüpunkt PLAY.

### Funktionen der Drehgeber-Tasten



- **1** Hier ohne Funktion.
- 2 Drehen: Durch Drehen der 2. Drehgeber-Taste stellen Sie die gewünschte Startposition der Wiedergabe (in 1-Sek-Schritt) ein. Die Anzeige der Einstellung erfolgt sowohl über den PLAY TIME Zähler als auch über den Balken-Cursor.
   3 Drücken: PLAY oder PAUSE
   3 Drehen: Kopfhörer-Lautstärkeregelung Drücken. Umschaltung links/rechts oder beide Seiten.

(Markierung durch Pfeile  $\blacktriangleright/4$ ).

### **Editier-Modus**



In diesem Modus können Sie die Layer 2 -Aufnahmen bearbeiten. Bitte beachten Sie dass Layer 3 -Aufnahmen sowie -Playlisten nicht bearbeitet werden können.



Achten Sie bitte auch auf die Display-Anzeige "INO CARDII, ansonsten wird eine Fehlermeldung angezeigt:

#### NO PCMCIA CARD AVAILABLE NO PLAYABLE LAYER2 FILE FOUND!

Überprüfen Sie, ob die PCMCIA PC-Card richtig im Laufwerk eingesteckt ist und vergewissern Sie sich, dass Layer2 -Daten vorhanden sind.

Über die EDIT- oder ENTER-Taste öffnen Sie zunächst das DISK DIRECTORY. Mit Hilfe der Cursor-Tasten (F3  $\blacktriangle$  und F4  $\bigtriangledown$ ) wählen Sie den Titel, den Sie editieren möchten. Beim Bestätigen mit Hilfe der ENTER-Taste öffnen Sie die Hüllkurvendarstellung.



**TIME** zeigt die abgespielte Länge an. Beim Drücken der TIME-Taste wird die verbleibende Länge (REM) angezeigt.

- Play Cursor 斗 zeigt die aktuelle Wiedergabeposition an.
  - MARK F1: setzt einen Start-Marker (S) an die aktuelle Position.
  - MARK F2: setzt einen Ende-Marker (E) an die aktuelle Position.

DISK DIRECTORY	
∛TITLE	LENGTH
AVEMARIA	12:43
DJ/LADI	14:56
HERZLEIN	5:03
KLAUS+KL	8:15
MAMBON05	6:44
QUEEN	4:06
TURBO_B	3:55
VICKI	2:08
SORT	

### Erklärung der Display-Symbole

# **PLAY** F3: startet die Wiedergabe vom Start-Marker und läuft dann 3 Sekunden.

PLAY "

F4: startet die Wiedergabe 3 Sekunden vor dem Ende-Marker und stoppt beim Ende-Marker.

#### Funktionen der Drehgeber-Tasten



Nachdem Sie die Start- und Ende-Marken positioniert haben, kommen die drei Drehgeber-Tasten wieder zum Einsatz.

1 Drijcken: Auswahl der Start- oder Ende-Marker zur Feinpositionierung (eine Markierung ► zeigt an, welche Schnittmarke verschoben werden soll.) Drehen: Fein-Positionierung der Marker. Die Anzeige ist Frame-genau. 2 Drücken Play/Pause-Funktion Drehen: Positionierung des Play-Cursors 3 Drücken/ Kopfhörer-Lautstärkeregelung pro Kanal Drehen Durch Drücken der EDIT-Taste wechseln Sie zwischen der Anzeige von Schnittmarken zu Audio-Parameter/Filename. Entfernen der Ein gleichzeitiger Tastendruck Schnittmarken DEL + F1 (MARK ......) entfernt den Start-Marker, bzw. DEL + F2 (MARK -) der Ende-Marker wird gelöscht. Wie beim Record-Modus schon erwähnt, steht diese Funk-**INDEX-Marken** tion für ein leichtes Auffinden von bestimmten Positionen innerhalb eines Files, sowie bei einer späteren Weiterbearbeitung im CTAXI (die CUT-Operationen) oder mit anderen

> Audio-Systeme, wie z.B. mit dem DigAS Digital-Audio-System der Firma D.A.V.I.D. GmbH. Die im BWF-Format aufgenommenen Files sind mit DigAS voll kompatibel.

**INDEX 3./5** Im folgenden Beispiel wurden während der Aufnahme (durch Betätigen der SET INDEX-Taste) **5** INDEX-Marken gesetzt.

TIM	E: 0:0	30:06	:319		L
		dii. Ju	ام ألم الألار	يدار.	
		المعرية بالمعر	<u>                                      </u>		ى مەركىلىكى بىرىيى بىلىكى بىرىكى ب يىرىكى بىرىكى
	S	<b>*</b> •			
는 HH -HH	00:00:00	5:319 -:	INDEX:	3/ 5	HEADPHONE dB
Me		MQE	ы. лс		
1-11		I I I I I		- CENT	

Die INDEX-Funktion ist sowohl während der Wiedergabe als auch im PAUSE-Modus durchführbar. Die erste Zahl (hier **3**) steht für den aktuell gewählten Marker, die zweite zeigt die Gesamtzahl der eingefügten Marken (**5**) an.



Beim Drücken der INDEX-Taste springt der Play-Cursor pausenlos von einem Marker zum nächsten. Sie können die Position eines INDEX-Markers überprüfen indem Sie die 2. Drehgeber-Taste betätigen. Der Play-Cursor springt zum aktuell gewählten Marker zurück. Die Wiedergabe (Play-Taste) wird dann von diesem Marker aus gestartet. Ist der INDEX-Marker mit der Nr. **0** (null) gewählt, wird die Start-Position ganz am Anfang des Tracks gesetzt. Die INDEX-Marken helfen auch beim Setzen der Schnittmarken.

**Cut OUT** Sind die Schnittmarken gesetzt, so können Sie mit dem Schneiden beginnen. Über die SHIFT-Taste wird eine neue Operationsleiste eingeblendet.



In diesem Beispiel wurde ein Start-Marker auf 2:222 Sek. und ein Ende-Marker nach weiteren 8 Sekunden gesetzt.

- **PLAY** + F3: PLAY-OUT-Taste, spielt pausenlos eine Sequenz von 1,5 Sek. vor dem Start-Marker und 1,5 Sek. nach dem Ende-Marker ab.
- **PLAY** F4: PLAY-IN-Taste, spielt das ganze Intervall zwischen den Start- und Ende-Marken ab.

Beim Drücken der F2-Taste wird das Audio-Signal vor dem Start-Marker und nach dem Ende-Marker weggeschnitten und das Intervall zwischen START- und ENDE-Marker als neuer Titel gespeichert.

Vergeben Sie mit Hilfe der Tastatur einen neuen Namen für den geschnittenen Beitrag und bestätigen Sie mit der ENTER-Taste. Im Display erscheint die neu erstellte Datei.



Cut IN Sind die S/E-Positionen festgelegt, drücken Sie die F1-Taste um den Schnitt zu erzeugen. Die Intervalle vor dem STARTund nach dem ENDE-Marker werden zusammengefügt, das Zwischen-Intervall wird weggeschnitten.



Benennen Sie den neuen Track und beenden Sie diese Funktion mit der ENTER-Taste.

<u>REM: 0:02:</u>	00:000	L ((1997)	
	<b>.</b>		
Milling Attack	hini i that the	I MILL MULLINUM	
AUDIO: L2 128K FILENAME: TROMF	48.0 JSTEREO PET+	HEADPHONE 8.5 /-	E dB 8.54
CUT M	CUT 🕸 🛛 PL	AY ₩F PLAY	H

Wie nach der CUT OUT-Operation sind auch hier die sich im Schnitt-Intervall befindenden INDEX-Marken beibehalten worden.

Sie verlassen diesen Menüpunkt mit der ENTER/EXIT-Taste.

### **Playlist Editor**



Die PLAYLIST-EDITOR-Funktion erreichen Sie über das Hauptmenü oder die PLAYLIST EDITOR-Taste. Zunächst wird das DISK DIRECTORY geöffnet.

DISK DIRECTORY			L	
<b>XTITLE</b>	LENGTH	AUDIODATA	DD-MM-YY	HH:MM
AVEMARI	12:43	L2 128 48 S	24-01-00	14:34
▶DJ/LADI	14:56	L2 128 48 S	29-09-99	04:21
HERZLEIN	5:03	L2 128 48 S	30-09-99	23:26
KLAUS+KL	8:15	L2 128 48 S	29-09-99	04:45
▶ MAMBONO5	6:44	L2 128 48 J	20-10-99	10:21
▶ QUEEN	4:06	L2 128 48 S	03-01-00	17:01
TURBO_B	3:55	L2 128 48 S	03-01-00	19:33
VICKI	2:08	L2 128 48 S	07-01-00	23:08
SORT	MARK	$\bigtriangleup$		$\bigtriangledown$

Markieren Sie mit Hilfe der F2-Taste (MARK) die Beiträge, die Sie in die Play-Liste übernehmen wollen. Das Löschen einer Markierung erfolgt über ein erneutes Drücken dieser Taste. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben bestätigen Sie mit der ENTER-Taste.

Es erscheint die neue Play-Liste.

PLAY LIST				
MAMBON05	6:44	L2 128 48 J	20-10-99	10:21
DJ/LADI HERZLEIN	14:56 5:03	L2 128 48 S L2 128 48 S	29-09-99 30-09-99	04:21 23:26
QUEEN	4:06	L2 128 48 S	03-01-00 02-01-00	17:01
TOKEO_E	0.00	22 120 40 0	00 01 00	19.00
	MOVE	$\overline{\checkmark}$ $\angle$	7	$\bigtriangledown$

#### Änderung der Reihenfolge

Die Titelreihenfolge entspricht der Auswahlreihenfolge. Mit den F3- und F4-Tasten bewegen Sie den Cursor auf einen beliebigen Titel, mit F1/F2 (MOVE  $\blacktriangle/\Psi$ )-Tasten ändern Sie die Reihenfolge der Titeln.





Mit Hilfe der SHIFT-Taste werden in der unteren Operationsleiste die ADD- und REMOVE-Funktionen eingeblendet. Mit ADD (F1) fügen Sie einen neuen Titel zur Play-Liste hinzu, mit REMOVE (F2) entfernen Sie Beiträge aus der Play-Liste.

Um die Play-Liste zu speichern, vergeben Sie einen Namen.



Eine Playliste wird mit der Kennzeichnung 'PL' im DISK DIRECTORY angezeigt.

DISK DIRECT	ORY				
XTITLE		LENGTH	AUDIODATA	DD-MM-YY	HH:MM
DJ/LADI	PL	14:56	128	29-09-99	04:21
HERZLEIN		5:03	L2 128 48 S	30-09-99	23:26
KLAUS+KL		8:15	L2 128 48 S	29-09-99	04:45
MAMBON05		6:44	L2 128 48 J	20-10-99	10:21
QUEEN		4:06	L2 128 48 S	03-01-00	17:01
SEND5	PL	42:98	128	24-04-00	14:34
TURBO_B		3:55	L2 128 48 S	03-01-00	19:33
VICKI		2:08	L2 128 48 S	07-01-00	23:08
SORT		MARK	$\bigtriangleup$		$\bigtriangledown$

Es wird empfohlen, dass die in einer Play-Liste aufgenommenen Titel in Algorithmus, Datenrate und Samplingfrequenz identisch sind.

Falls Sie einer Play-Liste nachträglich Titel hinzufügen oder entfernen wollen, öffnen Sie die Play-Liste im PLAYLIST EDITOR und die Funktionen ADD und REMOVE sind wieder verfügbar.

### Send- und Live-Betrieb



In diesem Betriebmodus können Sie fertige Beiträge zu einem MusicTAXI senden, bzw. Live-Reportagen absetzen.



#### Verbindungsaufbau

Nach dem Verbindungsaufbau haben Sie die Möglichkeit Beiträge

- von der FlashCard
- live über den Mikrofon-Eingang
- von einem externen Audiogerät (z. B. CD-Player) über den Line-Eingang
- aus allen obengenannten Bereichen zu mischen und zu versenden.

Über den Kopfhörer können Sie den ISDN-Versand überwachen und über die Audio-Ausgänge (in Stereo) aufzeichnen.

Beim Drücken der SEND-Taste wird zunächst das TELEPHO-NE DIRECTORY geöffnet (siehe auch Seite 48).

TELE	PHONE DIRE	CTORY			· •		
NO.	NAME	ISDN	Pf	RAME	TER		
1	DIALOG4	07141226622	L	3 128	JS	48	M
2	VOXMARS	08888855555	La	3 128	S	48	=
3	OFFICE8	00362542542	La	3 128	DM	48	
4	BILLY_B	07777714141	TE	5 64	M	8	
5	CELINNE	00406969699	La	3 128	JS	48	M
6	CARO_EX	520	L	3 128	JS	48	M
EXI	Т	EDIT	$\bigtriangleup$		7	$\overline{}$	

Jedem Eintrag zugeordnet finden Sie den Kurznamen Ihres Verbindungspartners, die ISDN-Nummer sowie die voreingestellten Audio-Parameter (s. S. 33) und ISDN Sync (s. S. 41). Wählen Sie Ihren Verbindungspartner aus. Verwenden Sie die F2 (EDIT)-Taste falls neue Einträge oder Änderungen der eingestellten Parameter eines Verbindungspartners getätigt werden müssen.

Drücken Sie die ENTER-Taste zum Wählen.

Wird der Verbindungswunsch abgewiesen, so erscheint eine Fehlermeldung im Display. Eine Liste der ISDN-Fehlercodes, deren Ursache und Behebung finden Sie im Anhang (siehe Seiten 51-53).

Nach erfolgreicher Synchronisation geht das CTAXI in das Online-Übertragungs-Menü.

Drücken Sie die Fl-Taste um einen Track oder eine Play-Liste aus dem DISK DIRECTORY zu öffnen.

ONLINE:	0:02:16:05	07141226622		
-50	-40 -30	-20	-10 0	dB
L				MIC
RI				LINE
the second	a a sa basa sa pasa sa ba	ana ang kanang kanang k	and a sequence of the	
AUDIO: L3 FILENAME:	128K 48.0 JSTER SEND5	EO	HEADPHON ► - 8.5 / -	E dB 8.5
OPEN	INPUT	PLAY	CONFI	G

Nach dem Öffnen des Tracks wird dieser in der Zeile für FILENAME angezeigt. Die PLAY-Funktion (F3-Taste) wird jetzt aktiv und durch Drücken dieser Taste starten Sie die ISDN-Übertragung.





Während der ISDN-Übertragung können Sie mit Hilfe der TIME-Taste zwischen Anzeige der gesamten ONLINE-Zeit, der Übertragungszeit (PLAY TIME) oder der verbleibenden Übertragungszeit (REM. TIME) wechseln.



Ist die Übertragung einer Datei erfolgreich durchgeführt, können Sie ohne Verbindungsabbau mit der Übertragung weiterer Titel aus dem DISK DIRECTORY beginnen.

VerbindungsabbauEine bestehende Verbindung kann durch Betätigen der HANG<br/>UP-Taste abgebrochen und abgebaut werden. Beim Drücken<br/>der Taste blinkt die zugehörige LED im Sekundentakt. Um<br/>die Verbindung zu trennen, muss die HANG UP-Taste inner-<br/>halb von 10 Sekunden erneut gedrückt werden.

Nach dem Verbindungsabbau erscheint auf dem Display die Meldung: 'LOCAL DISCONNECT'.

Ihr Verbindungspartner sieht die Meldung: '**REMOTE DISCONNECT**'.

Das CTAXI baut die Verbindung ab und kehrt ins Hauptmenü zurück.

#### Erklärung der Display-Symbole

ONLINE:	0:02:16:05	07141226622		
-50	-40 -30	-20	-10 0	dB
L j				MIC
R				LINE
the second	na an taona ga ana di	e e e e presente e e e pr	and a second second	
AUDIO: L3	128K 48.0 JSTER SENDS	REO	HEADPHON	NE dB
OPEN	INPUT	PLAY	CONF	IG

- **ONLINE** Anzeige der Verbindungszeit. Ist eine Verbindung aufgebaut, wird automatisch das ONLINE-Zählerwerk gestartet.
- 07141226622 (Hier als Beispiel) Anzeige der angewählten ISDN-Nummer.

Der Balken-Cursor zeigt (nur im Übertragungs-Modus aktiv) die schon übertragene sowie die verbleibende Übertragungszeit pro Datei/Playliste an.

- **OPEN** F1: Aus dem DISK DIRECTORY wählen Sie den Track oder die Playliste die Sie übertragen wollen. Der Titel wird in der Zeile für FILENAME eingetragen.
- **INPUT** F2: Öffnet den Menüpunkt AUDIO INPUT (s. S. 35-36). Vergewissern Sie sich, dass die Funktion MONOSWITCH auf INPUT+OUTPUT eingestellt ist.
- PLAY/STOP F3: Start/Stop der ISDN-Übertragung.
  - **CONFIG** F4: Öffnet den Menüpunkt AUDIO DATA ENCODER (s. S. 33).

### Send- und Live-Betrieb

Funktionen der Drehgeber-Tasten	-	
1	Die Eingan nehmenden le Links un Pegel lasse sen (0 dB i	gsempfindlichkeit kann entsprechend der aufzu- Pegel, zur optimalen Aussteuerung, für die Kanä- d Rechts getrennt/global angepasst werden. Die n sich im Bereich von -50 dB bis +12 dB anpas- st der neutrale Wert).
INPUTGAIN dB ⊯- 1.5 ⁄- 1.5 ◀	Drücken:	Festlegung, ob die Pegeleinstellungen für den linken, rechten oder beide Kanäle gemeinsam erfolgen sollen (Markierung durch Pfeile ▶/◀ ).
	Drehen:	Einstellung des gewünschten Pegels.
Hinweis	Für die Eir LINE oder	ngänge ist je nach gewähltem Audio-Eingang MIC eine getrennte Pegeleinstellung möglich.
2	Auswahl de Die Einstell	er Ausgangssignal-Pegelung. lung erfolgt in Prozent.
SEND/RETURN	Drücken:	Auswahl der SEND/RETURN-Lautstärkeregelung.
62% / 36%	Drehen:	Einstellung des gewünschten Pegels. 100% SEND / 0% RETURN - es ist nur das weggesendete Signal zu hören. 0% SEND / 100% RETURN - es ist nur das Signal der Gegenstelle zu hören. 50% SEND / 50% RETURN - beide Signale sind gemischt und im gleichen Verhältnis zu hören.
3	Einstellung	der Kopfhörerlautstärke.
HEADPHONE dB ⊯- 8.5 ⁄- 8.5 ◀	Drücken:	Auswahl der Kopfhörer-Lautstärkeregelung: für den linken, rechten oder beide Kanäle gemeinsam (Markierung durch Pfeile ▶/◀ ).
	Drehen:	Einstellung des gewünschten Pegels: zwischen -25 und 0 dB.
Einstellungen bei ISDN-Übertragung	Im ISDN-Ü spielt aber Anmoderati PCMCIA-Ka	bertragungsmodus wird Layer 3 verwendet. Es keine Rolle, wenn Sie im Mischbetrieb (z.B. on Live und O-Töne von PCMCIA-Karte) von der arte Layer 2-Beiträge verwenden.
	Das CTAXI nicht änder	arbeitet mit einer Abtastrate von 32 kHz. Diese ist bar.



Bitte beachten Sie bei ISDN-Übertragungen folgende Einstellungen zu eigenen und Fremdcodecs:

CTAXI zu MusicTAXI	C'I'AXI ZU CDQPRIMA
Algorithmus: Layer 3	Algorithmus: Layer 3
Bitrate: 64 und 128 kBit/s	Bitrate: 64 kBit/s
Samplingrate: 32 kHz	Samplingrate: 32 kHz
Audio Mode: M, DM, S, JS	Audio Mode: Mono
ISDN Config.: MusicTAXI	ISDN Config.:
-	No Sync Inv.
CTAXI zu Telos Zephyr	
Algorithmus: Layer 3	
Bitrate: 64 kBit/s	CTAXI zu Telefon
Samplingrate: 32 kHz	Algorithmus: G.711
Audio Mode: Mono	Bitrate: 64 kBit/s
ISDN Config.:	Samplingrate: 32 kHz
No Sync Invers	Audio Mode: Mono
-	

X.21-BetriebIn der Betriebsart X.21 werden die MPEG Layer 2- und<br/>Layer 3-Daten über die X.21-Schnittstelle übertragen und<br/>empfangen. Der Takt muss extern eingespeist werden, wobei<br/>der eingespeiste Takt mit der Einstellung der Bitrate im<br/>Menü CONFIGURATION (s. Seite 34) identisch sein muss.

Zur Aktivierung der X.21-Schnittstelle erstellen Sie einen Eintrag im TELEPHONE DIRECTORY und tragen Sie mit der Stern-Taste (\*) ein 'X' als ISDN-Nummer ein.

- **CODEC LOOP** Die Betriebsart CODEC LOOP dient als Test für das codierte Audio-Signal (ohne ISDN-Verbindung). Hier wird das eingehende Audio-Signal zunächst kodiert und dann über den Decoder auf den Ausgang gegeben. Ein Verbindungsaufbau im CODEC LOOP-Modus erfolgt über das TELEPHONE DIRECTORY, wobei der gewählte Eintrag leer ist (ohne ISDN-Nummer).
- Statusmeldungen Im Online-Menü können folgende Meldungen ausgegeben werden:

Statusmeldungen	Mögliche Ursachen
• NO X.21 CLOCK	Es wurde kein X.21-Takt festgestellt.
• ILLEGAL X.21 CLK	Der gemessene X.21-Takt entspricht keiner ISO-Datenrate.
• DSP TIMEOUT	Bei Zugriff auf den DSP erfolgt keine Rückmeldung.



In diesem Betriebsmodus wird das CTAXI als Telefoneinheit benutzt. Die G.711-Verbindungen können durch das TEL. DIRECTORY (wählen Sie dafür einen Eintrag der auf "TEL konfiguriert ist) oder durch Betätigen der TEL-Taste aufgebaut werden. Ist die Funktion über die TEL-Taste aktiviert, blinkt die zugehörige LED im Sekundentakt.



Das Eingabemenü fragt Sie nach der ISDN-Nummer, die wie gewohnt mit den Zahleneingabetasten eingetragen wird.

ONI		E:	0:00:	08:05	5	80			
-	-50		-40		-30	-20	 -10	8	dB
L									LINE
R									LINE
	1.1.1	1.1.1.1					 	a provide.	
AUI	010:	TEL	64 K	8.0	MONO		⊨ HI	EADPHONE 8.5 /-	edB 8.5∢
			INP	JT					

Mit der ENTER-Taste wird der Verbindungsaufbau initialisiert. Die Verbindungsparameter für den TEL-Algorithmus sind wie folgt festgelegt: Bitrate: 64 kBit/s, Samplingrate: 8 kHz, Audio-Modus: Mono.

Über die F2-Taste (INPUT) gelangen Sie zum Menüpunkt AUDIO INPUT, wo Sie Änderungen des gewünschten Audio-Eingangs vornehmen können.

Verbindungsabbau Die bestehende Verbindung kann durch Betätigen der HANG UP-Taste abgebrochen und abgebaut werden. Beim Drücken der Taste blinkt die zugehörige LED im Sekundentakt. Um die Verbindung zu trennen, muss die HANG UP-Taste innerhalb von 10 Sekunden erneut gedrückt werden.



Nach dem Verbindungsabbau erscheint die Meldung: **LOCAL** DISCONNECT'. Ihr Verbindungspartner sieht die Meldung: 'REMOTE DISCONNECT'.

Werkseitige	CONFIGURATION	
Einstellungen der	AUDIO DATA ENCODER	
System-Konfiguration	ALGORITHM	Layer 3
	BITRATE	128 kBit/s
	SAMPLINGRATE	32.000 Hz
	AUDIO MODE	Joint Stereo
	AUDIO INPUT	Analog
	AUDIO INPUT	LINE L/R
	MIC GAIN	OFF
	LOW CUT	OFF
	MONOSWITCH	OFF
	FILE FORMAT	BWF
	TIME/DATE	leer
	LED BACKLIGHT	ALWAYS ON
	ISDN CONFIGURATION	
		1
	DIALING ATTEMPTS	1
		10 s
	REDIALING ATTEMPTS	0
	ACCEPT CONFIGURATION	Music TAVI Curro
	ACCEPT MDEG CALLS	
	TEST CALLED NUMBER	OFF
		011
	LOCAL NUMBERS	loor
	ISDN PROTOCOLL	ETSI
	LINE I/O LEVELS ADIUSTMENT	
	LINKS	+12.0 dBu
	RECHTS	+12.0 dBu
		,
	HEADPHONE LEVELS ADJUSTME	NT
	LINKS	-15,0 dB
	RECHTS	-15,0 dB
	INPUT GAIN LEVELS ADJUSTME	NT
	LINKS	0 dB
	RECHTS	0 dB
	SEND/RETURN LEVELS ADJUSTM	ENT
	SEND	0 %
	RETURN	100 %

**Configuration** Durch Drücken den F3/F4-Tasten im Hauptmenü bewegen Sie den Cursor zum Menüpunkt **CONFIGURATION** und bestätigen Sie mit der ENTER-Taste.





Das Gleiche erreichen Sie durch das Betätigen der mittleren Drehgeber-Taste: Links-/Rechtsdrehen entspricht UP/DOWN, Drücken entspricht der ENTER-Funktion.

Encoder



Hier konfigurieren Sie die Einstellungen, die für die RECORD und SEND Modi verwendet werden.

**Algorithmus** Der Menüpunkt **ALGORITHM** dient zur Voreinstellung des Datenreduktionsverfahrens. Sie können wählen zwischen: Layer 2 und Layer 3 (voreingestellt).



**Hinweis** Layer 3 -Daten können nicht editiert werden.

### System-Konfiguration

**Bitrate** Der Menüpunkt **BITRATE** dient zur Voreinstellung der gewünschten Datenrate.



Durch Drücken der ENTER-Taste, verändern Sie die Werte zwischen: 8, 16, 24, 32, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224 und 256 kBit/s.

Hinweis	Bei X.21-Versand muss die Bitrate dem X.21-
	Übertragungstakt entsprechen (s. S. 30).

Aus der folgenden Tabelle entnehmen Sie die möglichen Kombinationen zwischen Übertragungsrate und Audio Mode.

LAYER 3	Datenrate (kBit/s)	Audio Mode
	32 40 224 > 224	Mono Mono + Stereo* Stereo*
LAYER 2	< 56 56, 64 80 96 192 3192	Mono Mono + Stereo* Mono Mono + Stereo* Stereo*

\* Stereo-Modi: Dual Mono, Stereo oder Joint Stereo.

Samplingrate Das CTAXI arbeitet mit einer fest eingestellten Abtastfrequenz von 32 kHz. Diese ist nicht änderbar.

AUDIO DATA ENCODER	L
ALGORITHM BITRATE SAMPLINGRATE AUDIO MODE EXIT	LAYER 3 128 KBIT/S 32000 HZ JOINT STEREO
CANCEL	$\triangle$ $\nabla$

Audio Mode Der Menüpunkt AUDIO MODE dient zur Einstellung der gewünschten Audio-Betriebsart. Sie können wählen zwischen:



MONO	Monosignal. Verwendet wird der linke Eingang.
DUAL MONO	zwei unterschiedliche Signale, die sich nicht stören, z.B.: Linker Kanal: O-Ton, Rechter Kanal: Übersetzung.
STEREO	wie bei Dual Mono wird jeder Ka

**STEREO** wie bei Dual Mono wird jeder Kanal für sich kodiert mit dem Unterschied, dass einem Kanal überschüssige Bits zugeteilt werden, wenn auf dem anderen Kanal weniger oder kein Audio übertragen wird (d.h. Bitverteilung je nach Bedarf).

- JOINT STEREO vergleichbar mit MS Stereophonie (Mitte-/Seitensignal). Kodiert die Summe zwischen Links und Rechts und die Differenz zwischen Links und Rechts; diese werden getrennt kodiert und übertragen (subjektiv bessere Qualität bei niedrigen Datenraten).
- **Exit** Mit dieser Funktion bestätigen Sie Ihre Einstellungen oder durchgeführten Änderungen.

### **System-Konfiguration**

Audio InputDer Menüpunkt AUDIO INPUT dient zur Einstellung des<br/>Audio-Eingangs. Der hier eingestellte Eingang wird für RE-<br/>CORD und für eingehende ISDN-Anrufe verwendet

CONFIGURATION	AUDIO INPUT	
ENCODER AUDIO INPUT FILE FORMAT TIME/DATE	AUDIO INPUT MIC GAIN LOW CUT MONOSWITCH EXIT	LINE L/R OFF OFF OFF
CANCEL	CANCEL	$\Delta$ $\nabla$
	Mit der ENTER-Taste könne	en Sie wählen zwischen:
	LINE L/R Line-Eing MIC L/R Mikrofon MIC L / LINE R Mikrofon LINE L / MIC R Line-Eing	gang links + rechts, links + rechts, links / Line-Eingang rechts, gang links / Mikrofon rechts.
Achtung	Verwenden Sie keine Mikr	rofone mit Phantomspeisung.
	Voreinstellungen dazu auf Seite 10. Weitere Pegeleinstellun- gen im Record-Modus (siehe Seite 15).	
Änderung der I/O-Pegelung	Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 7 und 9 öffnen Sie im Hauptmenü das Untermenü für die Eingabe der Ein-/ Ausgangs-Pegel. Mit den Drehgeber-Tasten (1 und 3) lassen sich die Ein- und Ausgangspegelwerte ändern.	
1 2 1 + 1 9 1	LINE I/O LEVEL AI USE LEFT/RIGHT WH LEFT: +12.0 dB RIGHT: +12.0 dB PRESS ENTER TO SF PRESS HANGUP TO C	UJUST HEEL FOR ADJ.

Aus der folgenden Tabelle entnehmen Sie die möglichen Pegeleinstellungen:

	INPUT	OUTPUT	
LINE	-4 bis +18 dBu	-4 bis +18 dBu	
MIC GAIN ON	-52 dBu	-4 bis +18 dBu	
MIC GAIN OFF	-32 dBu	-4 bis +18 dBu	

**MIC Gain** Hier können Sie die Verstärkung des Mikrofon-Eingangs verändern: LEFT, RIGHT, LEFT & RIGHT oder OFF.

Wenn aktiviert, ist die Verstärkung des entsprechenden Kanals um 20 dB erhöht.

- Low Cut Hochpassfilter, (-3 dB bei 90 Hz) geeignet als Trittschallfilter bei Mikrofon-Aufnahmen. Die Einstellung ist ON oder OFF.
- Monoswitch Diese Funktion ist nur in der Betriebsart SEND verfügbar.



Die Einstellungen sind:

INPUT Beisr	linker und rechter Eingang werden im gleichen Verhältnis zu einem Monosignal gemischt. biel: Zwei Mikrofone sind angeschlossen, ein Stereosignal wird von der FlashCard abgespielt. Damit die Mikrofone nicht nur auf ihrem zugehörigen Kanal zu hören sind, muss hier der Monoswitch aktiviert werden.
OUTPUT Beisr	linker und rechter Ausgang werden im gleichen Verhältnis zu einem Monosignal gemischt. Diel: Über einen Adapter sind zwei Kopf- hörer angeschlossen, jeweils am linken und rechten Ausgang. Damit beide Kopfhörer das gleiche Signal bekommen, muss der Monoswitch aktiviert werden.
INPUT+OUTPUT	beide Funktionen gleichzeitig
OFF	nicht aktiviert.

### **System-Konfiguration**

#### **File Format**



Der Menüpunkt **FILE FORMAT** dient der Einstellung des Datei-Formates.

Sie können wählen zwischen RAW MPEG und BWF (Broadcast Wave Format). Aus Kompatibilitätsgründen wird empfohlen das BWF-Format zu verwenden (s. S. 21).

**Exit** Die Einstellung wird mit der Funktion EXIT übernommen.

#### Time/Date

CONFIGURATION	L 14101010101010101
ENCODER AUDIO INPUT FILE FORMAT TIME/DATE	LED BACKLIGHT ISDN CONFIG. RESET CONFIG. EXIT/STORE
CANCEL	$\triangle$ $\nabla$

Im Menüpunkt TIME/DATE werden die ZEIT und das DA-TUM der internen Uhr eingestellt.

#### **Edit Time/Date**

EDIT TIME/DATE		
TIME DATE		
	A	$\nabla$

Die genaue Uhrzeit-Einstellung erfolgt über die Zahleneingabe-Tasten. Um zwischen Zahlenblöcken zu wechseln, betätigen Sie die F3 (‹‹) oder F4 (››) -Multifunktionstasten. Mit der ENTER-Taste wird die neue Einstellung übernommen.

Per Zahleneingabe- und F3/F4-Tasten, wie bei EDIT TIME beschrieben, stellen Sie auch das aktuelle Datum ein (DD=Tag, MM=Monat, YY=Jahr).



Drücken Sie die ENTER-Taste und stellen Sie die Display-Beleuchtung ein:

ALWAYS ON	immer eingeschaltet
TEMP. ON	nach beliebigem Tastendruck ca.
	30 Sekunden eingeschaltet
OFF	ausgeschaltet

Ist die Beleuchtung in der Stellung TEMP. ON aus, so kann diese durch Betätigen einer beliebigen Taste wieder eingeschaltet werden. Ansonsten wird dieser Tastendruck ignoriert. Ausnahme: die REC-Taste. Der Befehl nach Drücken dieser Taste wird auf jeden Fall ausgeführt.



Mit EXIT/STORE speichern Sie Ihre Einstellung. Mit ENTER kehren Sie zum CONFIGURATION-Menü zurück.

Display-Kontrast in jedem Menüpunkt einstellbar, wo keine Buchstaben- oder Zahleneingaben notwendig sind.

### **System-Konfiguration**

#### **ISDN** Configuration



In diesem Menüpunkt werden die Anwahlversuche, Rufannahme-Konfigurationen, lokale Nummern sowie die ISDN-Protokolle festgelegt.

Dialing	ISDN CONFIGURATION	
	DIALING INCOMING CALLS ISDN SETUP	
	EXIT/STORE CANCEL	

**Dialing Attempts** Hier stellen Sie die maximalen Anwahlversuche zwischen 1 und 5 ein.

DIALING		
DIALING ATTEMPTS DIALING DELAY REDIALING ATTEMPTS	1 10 SEC 0	
EXIT / STORE		$\bigtriangledown$

- **Dialing Delay** Hier können Sie die Zeit zwischen den Anwahlversuchen auswählen: 10 ... 60 Sekunden.
- **Redialing Attempts** Wird eine bestehende Verbindung nicht vom anwählenden CTAXI unterbrochen, sondern durch eventuelle ISDN-Probleme, so können Sie die Anzahl der Wiederanwahlversuche zwischen 0 und 5 definieren.
  - **Exit/Store** Mit dieser Funktion bestätigen Sie Ihre Einstellungen oder durchgeführten Änderungen.

**Incoming Calls** Der Menüpunkt **INCOMING CALLS** definiert das Verhalten des CTAXI bei eingehenden Rufen.



Accept Configuration Zunächst die Festlegung ACCEPT CONFIGURATION.

INCOMING CALLS		
ACCEPT CONFIGURATION ACCEPT TELEPHONE CALLS ACCEPT MPEG CALLS TEST CALLED NUMBER		ASK ALWAYS NO
CANCEL	$\bigtriangleup$	$\bigtriangledown$

**ISDN Sync** Der Menüpunkt ISDN SYNC dient zur Einstellung des gewünschten Synchronisationsverfahrens bei eingehenden Rufen.

ACCEPT CONFIGURATION		<sup>1</sup> • <b>(************</b> )
ISDN SYNC		MUSICTAXI
EXIT/STORE		
CANCEL	$\triangle$	$\bigtriangledown$

Sie können wählen zwischen:

MusicTAXI	DIALOG4 SYNC für 1 bis 2 B-Kanäle
NO SYNC	bei der Verwend. v. 1 x B-Kanal, Layer 2
NO SYNC (INV)	bei der Verwend. v. 1 x B-Kanal, Layer 3

**Exit/Store** Mit dieser Funktion bestätigen Sie die durchgeführten Einstellungen.

### **System-Konfiguration**

### Accept Telephone Calls

Hier legen Sie das Verhalten des CTAXI bei eingehenden Telefonanrufen fest.



Sie können wählen zwischen:

ALWAYS	jeder Telefonanruf wird angenommen,
NEVER	jeder Telefonanruf wird ignoriert,
ASK	die Annahme des Telefonanrufes muss
	bestätigt werden.

- Accept MPEG Calls In diesem Menüpunkt wird die Rufannahme für MPEG-Anrufe definiert. Die Einstellungen entsprechen dem oben beschriebenen Menüpunkt.
- Test Called Number Im Menüpunkt TEST CALLED NUMBER aktivieren Sie die MSN-Abfrage bei eingehenden Rufen.

ASK ALWAYS NO

Hierzu müssen beim Menüpunkt LOCAL NUMBERS die korrekten ISDN-Nummern des eigenen Anschlusses eingetragen sein. Der Ruf wird nur dann angenommen, wenn die Gegenstelle die Nummer angewählt hat, welche bei LOCAL NUMBERS eingetragen ist.

Die MSN ist bei EURO-ISDN üblicherweise die ISDN-Nummer des Anschlusses ohne Vorwahl, bei Nebenstellenanlagen üblicherweise nur die Nebenstellennummer.

Die 'YES'-Funktion sollte nur dann aktiviert werden, wenn neben dem CTAXI noch andere Geräte (z. B. ein Telefon, ein Faxgerät, oder eine PC-Karte) am selben ISDN-Anschluss betrieben werden sollen.

ISDN SETUP	ISDN CONFIGURATION	L ( <u>1997)</u>
	DIALING INCOMING CALLS ISDN SETUP	
	EXIT/STORE CANCEL	$\bigtriangledown$

**Local Numbers** Unter Verwendung der LOCAL NUMBERS können verschiedene Geräte an einem ISDN-Anschluss betrieben werden.

ISDN SETUP		
LOCAL NUMBERS		
ISDN PROTOCOL	ETSI	
EXIT/STORE		
CANCEL	$\triangle$	$\bigtriangledown$

Die hier eingetragenen ISDN-Nummern werden beim Verbindungsaufbau mitgeschickt. Beim Betrieb am  $S_0$  nicht erforderlich (wenn das CTAXI alleine an diesem Anschluss betrieben wird), beim Betrieb des CTAXI an manchen Nebenstellenanlagen notwendig.



ENTER LOCAL	ISDN NUMBERS	. <
ISDN#1 ISDN#2		
CANCEL	**	>>

Mit den Zahleneingabetasten können Sie hier Ihre ISDN-Nummer eintragen, mit den F3- und F4-Tasten springt der Cursor an die gewünschte Stelle um evtl. Korrekturen oder Löschvorgänge (DEL-Taste) vorzunehmen.

Mit der ENTER/EXIT-Taste bestätigen Sie Ihre Eingaben und verlassen diesen Menüpunkt.

### System-Konfiguration

**ISDN Protocol** Das CTAXI verfügt über 8 unterschiedliche ISDN D-Kanal Protokolle.



Stellen Sie sicher, dass das richtige Protokoll gewählt wurde: ETSI, TELECOM EIRE, ISRAEL, HOLLAND, NTT, AUSTRALIA, FRANCE VN3 oder NEW ZEALAND.

Es ist das Protokoll Ihres Anschlusses entscheidend, nicht das Protokoll der Gegenstelle.

**Exit/Store** Mit der EXIT/STORE-Taste speichern Sie Ihre Einstellungen.

#### **Reset Configuration**

CONFIGURATION	·
ENCODER AUDIO INPUT FILE FORMAT TIME/DATE	LED BACKLIGHT ISDN CONFIG. RESET CONFIG. EXIT/STORE
CANCEL	$\Delta$ $\nabla$

In diesem Menüpunkt werden alle bishergen Änderungen im CONFIGURATION-Menü auf die werkseitige Grundeinstellung zurückgesetzt (siehe Seite 32).



Nach der Sicherheitsabfrage drücken Sie die F4-Taste (CAN-CEL) um abzubrechen oder gleichzeitig die F1- und F2-Multifunktionstasten um die RESET-Funktion zu aktivieren. Status



Dieser Menüpunkt dient der Abfrage der Akku-Spannung sowie diverser Informationen zu getätigten Aufnahmen und verfügbarem Speicherplatz (Wert abhängig von der eingestellten Bitrate - siehe Aufzeichnungskapazität, Seite 55).



**Software-Versionen** Drücken Sie die F1 (NEXT)-Taste um eine Liste der installierten Software-Versionen, sowie die Serien-Nummer des CTAXI abzurufen.

SOFTWARE VERSION	łS		
BOOT SOFTWARE SYSTEM SOFTWARE	=	4.XX 4.XX 4.XX	DD.MM.YY DD.MM.YY DD.MM.YY
ISDN SOFTWARE	-	4.88	DD.MM.YY
SERIAL NUMBER	:	123025	
NEXT			

Das STATUS-Menü verlassen Sie mit der ENTER-Taste.

Software-Update Die Verbindung zwischen Ihrem PC und CTAXI erfolgt über ein serielles 9pol.-Kabel (Typ: KB003). System-Voraussetzungen: Windows 95/98/NT, eine freie PC-Schnittstelle (COM1 ...COM4).

> Nahezu alle Funktionskomponenten sind softwarebasierend und in FLASH-EPROMs abgelegt. Ein Software-Update auf dem neuesten Stand kann angefordert werden. Handbücher und technische Informationen erhalten Sie über einen Internet-Abruf: http://www.dialog4.com



In diesem Menüpunkt verwalten Sie die im DISK DIRECTORY gespeicherten MPEG-Daten sowie die Rufnummern aus dem Telefonbuch (TELEPHONE DIRECTORY). Diese Einträge können individuell umbenannt oder gelöscht werden. Auf Wunsch können Sie die PCMCIA-Card formatieren.

**View Directorv** Zeigt den Inhalt des DISK DIRECTORY. Überprüfen Sie, ob die FlashCard richtig im Laufwerk eingesteckt ist.



#### **Rename File**

UTILITIES	L
VIEW DIRECTORY RENAME FILE DELETE FILE DELETE DISK	FORMAT DISK EDIT TEL. DIR. DELETE TEL. DIR. EXIT
CANCEL	$\Delta$ $\nabla$

Wählen Sie einen Titel aus dem DISK DIRECTORY aus. Die Umbenennung erfolgt wie im Record-Modus (s. S. 23) beschrieben. Mit der ENTER-Taste beenden Sie die Aktion und verlassen diesen Menüpunkt.

#### **Delete File**

DISK DIRECTORY				
<b>∛TITLE</b>	LENGTH	AUDIODATA	DD-MM-YY	HH:MM
AVEMARI	12:43	L2 128 48 S	24-01-00	14:34
▶ DJ/LADI	14:56	L2 128 48 S	29-09-99	04:21
HERZLEIN	5:03	L2 128 48 S	30-09-99	23:26
► KLAUS+KL	8:15	L2 128 48 S	29-09-99	04:45
MAMBON05	6:44	L2 128 48 J	20-10-99	10:21
QUEEN	4:06	L2 128 48 S	03-01-00	17:01
TURBO_B	3:55	L2 128 48 S	03-01-00	19:33
► VICKI	2:08	L2 128 48 S	07-01-00	23:08
SORT	MARK	$ \land $		$\nabla$

Mit der F2-Taste wählen Sie die Titel aus, die gelöscht werden sollen. Ein Marker 🕨 zeigt Ihre Auswahl an. Nach Bestätigen mit der ENTER-Taste erscheint eine Sicherheitsabfrage im Display: **REALLY DELETE 3 FILES ?** Mit der F1-Taste (CANCEL) können Sie die Aktion noch rückgängig machen.



In diesem Menüpunkt löschen Sie alle gespeicherten Titel aus dem DISK DIRECTORY.





Nach der Sicherheitsabfrage können Sie mit der CANCEL-Taste den Löschvorgang rückgängig machen, ansonsten bestätigen Sie Ihre Aktion durch gleichzeitiges Drücken der beiden markierten Multifunktionstasten.

#### Format Disk



Hier formatieren Sie die PCMCIA-Card. Die Vorgehensweise für diese Funktion ist identisch wie bei DELETE DISK beschrieben.



**Edit** In **Telephone Directory** nu

In diesem Menüpunkt verwalten Sie die gespeicherten Rufnummern aus dem Telefonbuch (TEL. DIRECTORY).



Es erscheint zunächst die Eingabemaske für 60 ISDN-Nummern, Namen und Audiokonfigurationen. Wählen Sie einen freien Eintrag zur Anlage eines neuen Verbindungspartners.

**Data Input** Durch Drücken der ENTER-Taste öffnen Sie den Menüpunkt DATA INPUT.



- Audio Data EncoderDurch erneutes Drücken der ENTER-Taste öffnen Sie den<br/>Menüpunkt AUDIO DATA ENCODER. Diese Einstellungen<br/>entsprechen denen im Kapitel CONFIGURATION (siehe Sei-<br/>ten 33-35). In der Zeile ALGORITHM sind jetzt die Optionen<br/>'LAYER 3' und 'TEL' auswählbar.
  - **ISDN Numbers** Öffnen Sie zunächst die Eingabemaske für ISDN-Nummern. Wie bei LOCAL NUMBERS beschrieben (s. S. 43), werden die Einträge über die Zahlentastatur eingegeben.

Bestätigen Sie mit der ENTER-Taste.

ENTER ISDN NUMBER ENTRY 1		* 4121212121212121
ISDN#1 07141226622 ISDN#1 0714122662 <mark>2</mark>		
CANCEL	<<	<b>&gt;&gt;</b>

**ISDN Sync** Sobald die Audio-Parameter und die ISDN-Nummern festgelegt sind, erscheint die Zeile für die Funktion ISDN Sync. Allerdings ist diese Funktion nur für LAYER 3 verfügbar. Sie dient zur Einstellung des Synchronisationsverfahrens bei eingehenden Rufen.

DATA INPUT		
AUDIO DATA ENCODER ISDN NUMBERS ISDN SYNC SHORTNAME EXIT/STORE	I	
CANCEL	$\Delta$	$\bigtriangledown$

Sie können wählen zwischen: MusicTAXI, NO SYNC und NO SYNC (INV). (Siehe dazu Seite 41).

#### **Short Name**

Hier wird dem Empfänger ein Name in einer Länge bis zu 8 Zeichen zugeordnet.



#### Erklärung der Display-Symbole

PAR	RAMET	<b>FER</b>		
L3	128	JS	48	M
L3	128	S	48	=
L3	128	DM	48	
TE	64	M	8	
L3	128	JS.	48	M
L3	128	JS	48	M

#### **Audio-Parameter**

#### ISDN Sync

L3 [LAYER 3]	JS S DM M	[Joint Stereo] [Stereo] [Dual Mono] [Mono]	M - =	[MusicTAXI] [NO SYNC] [NO SYNC (INV)]
TE [G.711]	М	[Mono]		[nicht auswählbar]

Delete Telephone Directory



Mit dieser Funktion löschen Sie das gesamte Telefonbuch.



Nach der Sicherheitsabfrage drücken Sie gleichzeitig (wie bei den vorher beschriebenen Lösch-Funktionen) die beiden Multifunktionstasten, wie im Display gefordert.

#### Löschen einzelner ISDN-Nummern

Falls Sie nur einzelne ISDN-Nummern löschen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Öffnen Sie die Eingabemaske des Telefonbuches, wählen Sie einen Eintrag aus und bestätigen Sie mit der ENTER-Taste.

TELE	PHONE DIRE	ECTORY			
NO.	NAME	ISDN	PAI	RAMETER	
1	DIALOG4	07141226622	L3	128 JS	48 M
2	VOXMARS	08888855555	L3	128 S	48 =
3	OFFICE8	00362542542	L3	128 DM	48 -
- 4	BILLY_B	07777714141	TE	64 M	8
5	CELINNE	00406969699	L3	128 JS	48 M
6	CARO_EX	520	L3	128 JS	48 M
EXI	Т		$\Delta$	7	7

Öffnen Sie die Eingabemaske der ISDN-Nummern und löschen Sie die hier eingegebenen Nummern durch Betätigen der DEL-Taste.



Desweiteren löschen Sie den zugewiesenen Namen im SHORTNAME. Mit EXIT/STORE speichern Sie und mit ENTER verlassen Sie diesen Menüpunkt.

Fehlermeldung	Mögliche Ursachen	Prüfpunkt/Behebung
• S BUS NOT RESPONDING	<ul> <li>Das CTAXI konnte keine Kommunikation zum ISDN- Anschluss herstellen:</li> <li>ISDN-Kabel nicht eingesteckt.</li> <li>ISDN-Kabel defekt.</li> <li>ISDN-Anschluss nicht in Betrieb.</li> <li>Beide B-Kanäle werden bereits von anderen Geräten an diesem Anschluss verwendet.</li> </ul>	<ul> <li>ISDN-Kabel und - Anschluss prüfen und nochmals versuchen.</li> </ul>
<ul> <li>CHANNEL UNACCEPTABLE</li> <li>CALL IN AN ESTABLISHED CHANNEL</li> <li>USER BUSY</li> <li>NON-SELECTED USER CLEARING</li> <li>RESPONSE TO STATUS INQUIRY</li> </ul>	<ul> <li>Das CTAXI konnte keine Verbindung zur eingege- benen Nummer herstellen:</li> <li>Gegengerät hat bereits eine Verbindung ("besetzt").</li> <li>Die ISDN-Nummer ist falsch.</li> </ul>	<ul> <li>Eingegebene ISDN- Nummer überprü- fen und/oder später wiederholen.</li> </ul>
<ul> <li>UNALLOCATED NUMBER</li> <li>NO ROUTE TO SPECIFIED NETWORK</li> <li>NO ROUTE TO DESTINATION</li> <li>NUMBER CHANGED</li> <li>DESTINATION OUT OF ORDER</li> <li>INVALID NUMBER FORMAT</li> <li>FACILITY REJECTED</li> </ul>	<ul> <li>Das CTAXI konnte keine Verbindung zur eingege- benen ISDN-Nummer herstellen:</li> <li>Die ISDN-Nummer ist falsch oder existiert nicht.</li> </ul>	• Eingegebene ISDN- Nummer überprü- fen und nochmals versuchen.
<ul> <li>NORMAL CALL CLEARING</li> <li>NO USER RESPONDING</li> <li>NO ANSWER FROM USER</li> <li>CALL REJECTED</li> <li>NORMAL, UNSPECIFIED</li> </ul>	<ul> <li>Das CTAXI konnte keine Verbindung zur eingege- benen ISDN-Nummer herstellen:</li> <li>Die ISDN-Nummer ist falsch oder existiert nicht.</li> <li>Das angewählte Gegen- gerät ist nicht einge- schaltet oder ange- schlossen.</li> </ul>	<ul> <li>ISDN-Nummer überprüfen und nochmals versuchen.</li> <li>Status des Gegen- gerätes überprüfen und gegebenfalls korrigieren.</li> </ul>

## ISDN-Fehlermeldungen

Fehlermeldung	Mögliche Ursachen	Prüfpunkt/Behebung
<ul> <li>NO CHANNEL AVAILABLE</li> <li>NETWORK OUT OF ORDER</li> <li>TEMPORARY FAILURE</li> <li>SWITCHING EQUIPMENT CONGESTION</li> <li>ACCESS INFORMATION DISCARDED</li> <li>CHANNEL NOT AVAILABLE</li> <li>RESOURCES UNAVAILABLE</li> </ul>	<ul> <li>Die Ursache liegt am ISDN, d.h. es ist von Seiten des ISDN- Netzes im Moment nicht möglich, die gewünschte Verbindung auf- zubauen.</li> <li>Kein B-Kanal mehr frei, da diese z.Z. von anderen Geräten an diesem An- schluss verwendet werden.</li> <li>Das ISDN-Netz ist überlastet.</li> </ul>	• Später nochmals versuchen.
• INTER. NETWORKING, UNSPECIFIED	Diese Fehlermeldung erscheint beim Übergang zw. ISDN- Netzen verschiedener Anbie- ter, z.B. von einem privaten Anbieter zur Telekom oder bei Auslandsverbindungen.	<ul> <li>Später nochmals versuchen.</li> </ul>
• INTERNAL TIMEOUT	Hier gab es ein Timeout im Gerät während des Verbindungs- aufbaus.	<ul> <li>ISDN-Nummern und -Protokoll prüfen.</li> </ul>
<ul> <li>QUALITY OF SERVICE UNAVAILABLE</li> <li>REQUESTED FACILITY NOT SUBSCRIBED</li> <li>BEARER CAPABILITY NOT AUTHORIZED</li> <li>BEARER CAPABILITY NOT AVAILABLE</li> <li>SERVICE OR OPTION NOT AVAILABLE</li> <li>BEARER CAPABILITY NOT IMPLEMENTED</li> <li>CHANNEL TYPE NOT IMPLEMENTED</li> <li>REQUESTED FACILITY NOT IMPLEMENTED</li> <li>ONLY RESTICTED DIG. INFO AVAILABLE</li> </ul>	<ul> <li>Bei diesen Fehlermeldungen wird vom ISDN-Netz eine Funktion nicht unterstützt, die vom CTAXI benötigt wird. Wei- tere Anwahlversuche werden den gleichen Fehler ergeben.</li> <li>Eingestelltes ISDN-Protokoll ist falsch.</li> </ul>	<ul> <li>ISDN-Protokoll über- prüfen. Ist dieses kor- rekt eingestellt, dann sollten Sie zur Überprü- fung der freigeschal- teten Dienste eine Testverbindung im Te- lefonmodus aufbauen. Kommt jetzt eine Ver- bindung zustande, dann ist am ISDN-An- schluss des wählenden CTAXI der Dienst "Datenübertragung" nicht freigeschaltet. Der Dienst muss von Ihrem Provider freigeschaltet werden.</li> </ul>

Fehlermeldung	Mögliche Ursachen	Prüfpunkt/Behebung
<ul> <li>INVALID CALL REFERENCE VALUE</li> <li>IDENTIFIED CHANNEL DOES NOT EXIST</li> <li>CALL IDENTITY IN USE</li> <li>INCOMPATIBLE DESTINATION</li> <li>DEST. ADDRESS MISSING/ INCOMPLETE</li> <li>INVALID TRANSIT NETWORK SELECTION</li> <li>INVALID MESSAGE, UNSPECIFIED</li> <li>MANDATORY ELEMENT MISSING</li> <li>MESSAGE TYPE NOT IMPLEMENTED</li> <li>ILLEGAL MESSAGE</li> <li>INFORM. ELEMENT NOT IMPLEMENTED</li> <li>INVALID INFORMATION ELEMENT</li> <li>MESSAGE INCOMPATIBLE TO CALL STATE</li> <li>RECOVERY ON TIMER EXPIRY</li> <li>PROTOCOL ERROR, UNSPECIFIED</li> </ul>	Diese Fehlermeldungen haben in der Regel ihre Ursache in einem falsch eingestellten ISDN- Protokoll.	• Eingestelltes ISDN- Protokoll überprüfen und nochmals versuchen.
• К К	Das ISDN-Netz hat keinen Fehler gemeldet. Möglicher- weise hat das CTAXI den entsprechenden B-Kanal selbst abgebaut oder dieser wurde von der Gegenstelle abgebaut.	• Eingegebene ISDN- Nummer überprüfen und nochmals versuchen.

Mit den vom Instiut für Rundfunktechnik und Fraunhofer-Institut entwickelten Kompressionsverfahren "ISO-MPEG Audio Layer-2 und -3" lassen sich Audio-Signale (selbst große Datenmengen) mittels Reduktion in Echtzeit und ohne jeden Qualitätsverlust übertragen. Die so erhaltenen digitalisierten Signale werden komprimiert (kodiert), um Übertragungsbandbreite und damit Zeit und Kosten zu sparen.

CODEC ist eine Wortschöpfung aus den englischen Verben 'en**CO**de' sowie **DEC**ode' und steht für eine neue Technologie der Datenübertragung via ISDN- oder Satellitenverbindungen.

Das Prinzip der Codec-Technologie für Audiodatenreduktion beruht auf der frequenzabhängigen Empfindlichkeit des menschlichen Ohrs. Entsprechend seiner objektiven Höreigenschaften und subjektiven Hörgewohnheiten ignoriert das Ohr bestimmte Geräusche und konzentriert sich auf das Wesentliche: die Botschaft. Im Gegensatz zur reinen Messtechnik: die hört alles, auch das Unwesentliche.

Die Codec-Technologie macht sich also diese Unterschiede zwischen Ohr und Messgerät bei der Datenreduktion zunutze und maskiert alle, auch die kleinsten Nebengeräusche. Dadurch wird ein Reduktionsfaktor erzielt, der nötig ist, um große Datenmengen in Echzeit über z.B. ISDN zu transportieren. Das Ohr hört am anderen Ende der Leitung nach der Dekomprimierung und A/B-Vergleich, was es hören soll. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Einige mit ISO-MPEG1 erzielten Datenkompressionsraten entnehmen Sie aus der folgenden Tabelle:

Algorithmus	<b>Bitrate</b> (kBit/s)	Audio- Modus	Reduktions- Faktor
bei Layer l	384	Stereo	1:4
bei Layer 2	192256	Stereo	1:61:8
bei Layer 3	112128	Stereo	1:101:12

Mechanik: Display: Tastatur: Stromversorgung:	58 x 239 x 150 mm, Gewicht: 1450 g mit 2 Akkus Grafisches LC-Display, 192 x 64 Pixel, 84 x 31 mm Tastatur 16 + 6 7,2V Li-IONEN Akkus, eingebaute Ladeschaltung, exte Stromversorgung (12 V/1 A), 12 V Autobatterie-Adapter, Li- gerät für 2 Akkus.	erne ade-
Betriebsdauer:	Im gemischten Betrieb mit 2 vollen Akkus ca. 1,5 Std.	
Aufzeichnungs- kapazität:	PCMCIA Type III Slot für ATA-FlashCards. z.B. FlashC mit : 48 MB bei 128 kBit/s in Stereo - 48 Minuten 48 MB bei 64 kBit/s in Mono - 96 Minuten	ards
ISDN-Schnittstelle:	RJ 45 mit 8 wählbaren D-Protokollen.	
<b>Remote Control:</b>	RS232 für Software-Download	
Audio-Eingang:	2 x XLR Analog, MIC/Line umschaltbar (LINE: +12 einstellbar von -4 dBu bis +18 dBu; MIC: -52/-32 dBu). Nur dynamische Mikrofone verwendbar.	dBu,
Audio-Ausgang:	2 x XLR Analog (Line Level). (LINE: +12 dBu, einstellbar -4 dBu bis +18 dBu)	von
Kopfhörer-Ausgang:	l x 6,3 mm Klinken-Buchse, Stereo	
Algorithmen: Audio Modi:	MPEG1 Layer 2 u. Layer 3 (Broadcast Wave Format), C Mono, Dual Mono, Stereo, Joint Stereo	3.711
Telefonbuch:	60 individuelle Einträge können hinterlegt werden: Name ISDN Nummer Audioparameter ISDN SYNC Modus	
Disk Directory:	BWF-Format für: Name der Aufnahme Länge der Aufnahme Audioparameter Aufnahme-Datum und -Uhrzeit	
Zusätzliche Features:	Integrierte Schneidesoftware mit Hüllkurvendarstellung Layer 2-Files Live-Übertragung im Layer 3-Modus	ı für
ISDN-Echtzeit Übertragung: X.21-Übertragung:	64 und 128 kBit/s, Mono und Stereo zu MusicTAXI 32 bis 128 kBit/s Mono und Stereo zu MODEMs	

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

#### Lieferumfang

Art	Nr.	Modell
9 000 0	201	CTAXI
4 000 2	108	MAINY-Netzteil mit Euro-Stecker
4 000 3	304	ISDN-Kabel, Länge: 2 m
4 121 2	101	CTAXI-Handbuch (dt. + engl.)

### Zubehör-Optionen

Art	Nr.	Modell
4 000 3	320	Serielles 9polKabel KB003 (zum PC), Länge: 5 m
9 900 0	Dxx	FlashCard xx MB
9 900 9	915	7,2 V, 1500 mAh Li-ion-Akku-Pack
9 900 9	900	CTAXI Leder-Tasche

Garantie Soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Werden seitens des Bestellers oder Dritter an von uns gelieferter Ware Änderungen oder unsachgemäße Instandsetzungen vorgenommen, so entfällt jegliche Mängelhaftung.

MusicTAXI/CTAXIWählen Sie die bei DIALOC4 für Sie eingerichteteTest-Nummer+49 7141 22 66 22.

WartungDas CTAXI hat keine wartungspflichtigen Service-Teile. Beiund Hotlineeventuellen technischen Problemen erhalten Sie Auskunft<br/>über unsere Hotline-Nummer:

DIALOG4 Hotline: 0180-5257428 MEZ: 9:00 bis 18:00 Uhr

